

Zwischen dem Grundhalter und dem Schneidplattenhalter kann eine Zwischenplatte als Abstandsverlängerung eingesetzt werden. Es stehen Zwischenplatten mit verschiedenen Dicken zur Verfügung. Einige Zwischenplatten dienen gleichzeitig als Adapter der verschiedenen Bohrbilder oder sind mit einer Kühlmittelzufuhr ausgestattet.


Une plaque intermédiaire peut être utilisée comme une extension à distance entre le porte-outil de base et le porte-plaquette. Ils existent des plaques intermédiaires de différentes épaisseurs. Certes plaques intermédiaires servent simultanément d'adaptateurs de différents schémas de perçage ou sont équipés d'une alimentation de réfrigérant.

A spacer can be used as distance extension between the basic tool-holder and the insert holder. There are spacers with different thicknesses. Some spacers also serve as adapters of different hole patterns or are equipped with a coolant supply.

Zwischenplatte

Intermédiaire / Spacer

Typ: S






VALTEC Toolsystems GmbH / Bernstrasse 52 / CH-4923 Wynau

Tel +41 (0)62 926 60 58 / info@valtec.ch / www.valtec.ch

Spezifikation / Spécification / Specification

Zwischenplatte / Intermédiaire / Spacer

Bohrbild HAT: Schéma de perçage / Drilling pattern:	HAT 02 	HAT 05 	HAT 06 
Adapterbohrbild: Schéma de perçage de adaptateur / Drilling pattern of adapter:	Bohrbild Grundhalter Schéma de perçage de porte-outil de base Drilling pattern of basic holder  Bohrbild Schneidplattenhalter Schéma de perçage de porte plaquette Drilling pattern of insert holder		
Plattendicke C: Epaisseur de la plaque / Plate thickness:			

Bezeichnungsschlüssel / Clé d'identification / Identification key

Zwischenplatte / Intermédiaire / Spacer

S 02 - 02 - 10 - X

Zwischenplatte:

Intermédiaire / Spacer:

Typ: S

Bohrbild Grundhalter:

Schéma de perçage de porte-outil de base / Drilling pattern of basic holder:

02 = HAT 02

05 = HAT 05

06 = HAT 06

GR = Graf

Bohrbild Schneidplattenhalter:

Schéma de perçage de porte plaquette / Drilling pattern of insert holder:

02 = HAT 02

05 = HAT 05

06 = HAT 06

25 = Doppelzwischenplatte HAT 02/05

Plattendicke C:

Épaisseur de la plaque / Plate thickness:

10 = 10 mm

20 = 20 mm

25 = 25 mm

30 = 30 mm

Index (optional):

Index (optionnel) / Index (optional):

X = Spezialausführung / Modèle spécial / Special type

CL = mit Kühlmittelbohrung / Réfrigérant perçage / Coolant bore

CL01 = Gewinde / Filetage / Screw thread => 1/8"

CL02 = Gewinde / Filetage / Screw thread => 1/4"

CL09 = Gewinde / Filetage / Screw thread => M5

CL10 = Gewinde / Filetage / Screw thread => M8x1


CL11 = Gewinde / Filetage / Screw thread => M10x1

Zwischenplatte
Intermédiaire
Spacer

S02



S05



S06




Produkt-Gruppe Groupe de produit Product group	Artikel-Nr. No. d'article Article no.	Technische Information Information technique Technical Information			
3.04		B [mm]	C [mm]	Adapter (adaptateur / adapter)	
				Grundhalter Porte-outil de base Basic holder	Schneidplattenhalter Porte plaquette Insert holder
	S02-02-10	28	10	02	02
	S02-02-20	28	20	02	02
	S02-02-25	28	25	02	02
	S02-02-30	28	30	02	02
	S02-05-10	28	10	02	05
	S05-05-10	17	10	05	05
	S05-05-20	17	20	05	05
	S06-02-10	28	10	06	02
	S06-06-10	28	10	06	06
	S06-06-20	28	20	06	06

Zwischenplatte mit Kühlmittelbohrung
Intermédiaire avec alésage coolant
Spacer with coolant bore

S02-CL




Produkt-Gruppe Groupe de produit Product group	Artikel-Nr. No. d'article Article no.	Technische Information Information technique Technical Information		
3.04		B	C	Anschlussgewinde øD Filetage de connexion øD Connecting thread øD
		[mm]	[mm]	
	S02-02-20-CL01	28	20	G 1/8"
	S02-02-25-CL01	28	25	G 1/8"
	S02-02-30-CL01	28	30	G 1/8"

Gewindeadapter siehe Zubehör (A-Teile) auf Seite S-07 Adaptateur fileté voir l'accessoires à la page S-07 Threaded adapter see accessories on page S-07	Lagerbestand und Lieferzeit auf Anfrage Stock et délai de livraison sur demande Stock and delivery time on request
---	--

Doppelzwischenplatte
Intermédiaire à double
Spacer double


S02-25




Produkt-Gruppe Groupe de produit Product group	Artikel-Nr. No. d'article Article no.	Technische Information Information technique Technical Information			
		B [mm]	C [mm]	Adapter (adaptateur / adapter)	
				Grundhalter Porte-outil de base Basic holder	Schneidplattenhalter Porte plaquette Insert holder
3.04	S02-25-10	46	10	02	02 & 05
Lagerbestand und Lieferzeit auf Anfrage Stock et délai de livraison sur demande Stock and delivery time on request					

Zwischenplatte
Intermédiaire
Spacer

SGR-02-10-X1



SGR-02-10-X2




Adapter:
adaptateur / adapter
Graf - Valtec

Produkt-Gruppe Groupe de produit Product group	Artikel-Nr. No. d'article Article no.	Technische Information Information technique Technical Information			
		B [mm]	C [mm]	Adapter (adaptateur / adapter)	
				Grundhalter Porte-outil de base Basic holder	Schneidplattenhalter Porte plaquette Insert holder
3.04					
	SGR-02-10-X1	28	10	Graf	Valtec I02
	SGR-02-10-X2	28	10	Graf	Valtec I02
Lagerbestand und Lieferzeit auf Anfrage Stock et délai de livraison sur demande Stock and delivery time on request					

Zubehör
Accessoires
Accessories

für S-Teile
pour S-pièces
for S-parts



Produkt-Gruppe Groupe de produit Product group	Artikel-Nr. No. d'article Article no.	Bezeichnung Description Description	Einsatzort Site d'intervention Site of operation	Technische Information Information technique Technical Information			
				G _A	G _I	L [mm]	SW [mm]
		3.04					
	A-M-014-CL09	Gewindeadapter M5 Adaptateur Filetage M5 Thread adapter M5	S-Teile I-Teile DC-Teile	G1/8"	M5	4	12
	A-M-015-CL10	Gewindeadapter M8x1 Adaptateur Filetage M8x1 Thread adapter M8x1	S-Teile I-Teile DC-Teile	G1/8"	M8x1	12	12
	A-M-016-CL11	Gewindeadapter M10x1 Adaptateur Filetage M10x1 Thread adapter M10x1	S-Teile I-Teile DC-Teile	G1/8"	M10x1	12	12
Verwendungszweck: Der Gewindeadapter kann verwendet werden, um das Anschlussgewinde des Halters zu adaptieren. Emploi prévu: L'adaptateur fileté peut être utilisé pour adapter le filet de raccordement du support. Purpose of use: The threaded adapter can be used to adapt the attachment thread of the holder.							
Lagerbestand und Lieferzeit auf Anfrage Stock et délai de livraison sur demande Stock and delivery time on request							